

CONSEILS D'ENTRETIEN EPANDEUR MECA

L'épandeur de fertilisants MECA est un appareil qui mérite un entretien suivi et périodique. Cette liste de tâches est subjective et les opérations de nettoyage et graissage sont très importantes vue la corrosion des produits épandus. Les paliers sont équipés de bagues bronze ou de bagues étalon. Ils doivent être graissés toutes les 8 heures.

Les différents points de graissage sont indiqués par le pictogramme suivant : *Pastille rouge* 

TYPE D'ENTRETIEN	ORGANE CONCERNE	OPERATION	PRODUIT UTILISE
Journalier	Palier arbre tapis	Graissage 2 graisseurs	Graisse Multi usage Haute résistante
	Poulie tendeur de chaîne	Graissage 2 graisseurs	Graisse Multi usage Haute résistante
	Palier châssis élévateur	Graissage 1 graisseur par palier (2 paliers)	Graisse Multi usage Haute résistante
	Palier support d'outil	Graissage 1 graisseur par palier (2 paliers)	Graisse Multi usage Haute résistante
	Roue	Resserrage et vérification de la pression	
	L'épandeur	Nettoyage et lavage	Soufflette air comprimé et jet d'eau
Hebdomadaire 40 heures	Tapis chaîne	Lubrifier	Graisse Multi usage Haute résistante Plus huile 80/90
	Frein	Nettoyer garniture	Soufflette Air Comprimé
	Crémaillère Porte	Lubrifier	Huile 80/90
	Réducteur	Contrôle Niveau	Huile 80/90
	Châssis élévateur	Graissage 1 graisseur par palier (2 paliers) d'articulation	Graisse Multi usage Haute résistante
	Flexible	Contrôler leur état général	
	L'épandeur	Nettoyage	Eau + Savon dégraissant
Mise en route 200 heures	Tension du tapis	Tendre les tendeurs de chaîne	
	Pneus	Contrôler leur état et la pression	
	Levier de frein	Nettoyer	Air



FRAYSSINET